



Special Camping Cleaner




BenEilers


Special Camping Cleaner




tent



caravan



mobile home







exterior

* Natuurlijke Werking - Natürliche Wirkung
 * Milieuvriendelijk - Umweltfreundlich
 * Zuinig in gebruik - Sparsam im Gebrauch
 * Biologisch afbreekbaar - Biologisch abbaubar

Powered by reinasan

Special Camping Cleaner

Verwijdert groene & zwarte aanslag
Entfernt grünen & schwarzen Belag

Materiaal - Material	Object - Objekt	Opbrengst - Ertrag
Stof / Doek Stoff / Tuch		600 ml 10 - 12 M2
Alum.gelakt / lackiert * Alum.poeder / Pulver -coating	 	600 ml 29 - 31 M2 * 600 ml 19 - 21 M2
Hout / Holz Kunststof / Kunststoff **		600 ml 10 - 12 M2 600 ml 29 - 31 M2 **

Download werkinstructies:
Download Gebrauchsanweisung:

www.beneilers.nl
info@beneilers.nl
 Tel. +31475-326116

An einem kühlen Platz lagern - Haltbarkeit 1,5 Jahre
 Opslaan op koele plek - houdbaarheid 1,5 jaar

batchcode: 0716re

Inhoud - Inhalt: 600 ML

100% Eco-Safe

cleaner greener safer

Gebruiksaanwijzing en werkinstructie: Tent reiniging | Textiel / PVC

LET OP:

- Niet in de volle zon de werkzaamheden uitvoeren.
- Temperatuur moet tijdens werkzaamheden altijd tussen de 10 en 35 graden Celsius zijn.
- Zorg altijd dat HD microvezeldoek vochtig gebruikt wordt, een natte of droge microvezeldoek neemt geen vuil op.

BELANGRIJK: Maak voor alle zekerheid als proef altijd eerst een klein (onopvallend) stukje schoon, voordat u de gehele tent gaat reinigen.

1. Maak uw tentdoek eerst met water licht vochtig (niet nat maken) met een sprayfles of drukpomp.
2. Spuit tentdoek vervolgens met **Special Camping Cleaner** sprayfles gelijkmatig in.
 - a. Stel de sprayer zo af dat u een fijne nevel heeft.
 - b. Spray afstand tot het doek +/- 10-15 cm.
 - c. Verbruik per ondergrond zie het etiket.
3. Wrijf met een vochtige HD microvezeldoek in draaiende beweging over het tentdoek zodat u lichte schuim ziet ontstaan.
4. Laat de reiniger 15 tot 30 minuten inwerken; NB: niet laten opdrogen.
5. Spoel het tent materiaal dat u heeft schoongemaakt goed af met lage druk water. (koud of warm water met gieter of met tuinslang)

Bij sterke vervuiling of vuilplekken nogmaals inspuiten en instructie vanaf punt 2 herhalen.

Voor een optimaal streeploos resultaat:

Veeg de PVC ramen en stroken droog met een HD Microvezeldoek of handdoek.

Special Camping Cleaner

Gebruiksaanwijzing: Caravan - Mobile home - Exterior (Buitenmeubilair) reiniging

Blank Gelakt & Gepoedercoat Aluminium - Hout - Rubber - Kunststof

1. Spuit de Caravan, Mobile Home, Exterior (Buitenmeubilair) eerst af met water indien er zand op het oppervlak zit. (Dit ter voorkoming van krassen tijdens reiniging)
2. Spuit oppervlak vervolgens met **Special Camping Cleaner** sprayfles gelijkmatig in.
 - a. Stel de sprayer zo af dat u een fijne nevel heeft.
 - b. Spray afstand tot het oppervlak +/- 10-15 cm.
 - c. Verbruik per ondergrond zie het etiket.
 - d. Bij ernstige vervuiling laat de reiniger 2 tot 3 minuten inwerken;
reinigingsmiddel niet laten opdrogen.

NB: Spray nooit meer oppervlak in dan wat u direct kunt schoonmaken & afspoelen.

3. Wrijf met een vochtige HD microvezeldoek in draaiende beweging over het oppervlak zodat u lichte schuim ziet ontstaan.
Het vuil zal nu los komen.
Regelmatig de HD microvezeldoek tussendoor uitwringen
(bij zeer ernstige vervuiling van de HD microvezeldoek de doek goed uitspoelen)
4. Spoel het oppervlak dat u heeft schoongemaakt goed af met lage druk water.
(koud of warm water met de gieter of met tuinslang)
Tijdens het afspoelen zult u zien dat er zich water druppels (parels) vormen die van het oppervlak aflopen. Dit is het bewijs dat u tot in de poriën alles goed hebt gereinigd.

Bij sterke vervuiling of vuilplekken nogmaals inspuiten en instructie vanaf punt 2 herhalen.

Voor een optimaal streeploos resultaat:

Veeg de oppervlak droog met een droge HD Microvezeldoek of zeem.